

INSTRUKCJA BHP

przy użyciu opalarki

Uwagi ogólne:

Opalarkę mogą obsługiwać osoby, które odbyły szkolenie stanowiskowe BHP oraz posiadające aktualne badania lekarskie. Użytkownik powinien być zapoznany z instrukcjami BHP dla wykorzystywanego sprzętu, Zasadami ogólnymi BHP, Regulaminem Przestrzeni Makerspace@UW. W pracowni są dostępne urządzenia których obsługa nie była przedstawiona na podstawowym szkoleniu stanowiskowym. W celu skorzystania z takich urządzeń należy wcześniej skonsultować się z Opiekunem Pracowni, aby odbyć dodatkowego szkolenie.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy:

1. W przypadku przerwy w zasilaniu natychmiast wyłączyć urządzenie oraz odłączyć je od zasilania.
2. Urządzenie powinno być zabezpieczone przed wilgocią i mechanicznymi uszkodzeniami.
3. Nie wolno pracować narzędziem w otoczeniu zagrożonym wybuchem.
4. Po zakończeniu obróbki narzędzie należy odłożyć na stabilną powierzchnię i zapakować je dopiero po jego całkowitym wychłodzeniu.
5. Włączonego urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
6. Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub zaprzestając pracy narzędziem należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
7. Dbać o dobrą wentylację stanowiska pracy.
8. Odległość pomiędzy dyszą a materiałem zależy od rodzaju obrabianego materiału oraz rodzaju obróbki. Zawsze należy przeprowadzić najpierw test w celu właściwego doboru siły nadmuchu i temperatury.

Sporządził:

Piotr Maciejowski

Zatwierdził:


KIEROWNIK
Pracowni Makerspace@UW
prof. dr hab. Andrzej Wyszomlek